DOMSPIRT

Царга медная 6 тарелок 3 дюйма



Руководство пользователя

Производственная компания «Русская Дымка»

Царга 6 медных тарелок поставляется в собранном виде.

Инструкция по очистке и уходу за медной царгой

Введение

В процессе эксплуатации медные элементы вашей царги могут темнеть. Это естественный и правильный процесс: медь активно вступает в реакцию с сернистыми соединениями, содержащимися в спиртовых парах, и "забирает" их, улучшая чистоту и вкус конечного продукта. Таким образом, потемнение является индикатором эффективной работы меди.

Для восстановления первоначального вида и очистки тарелок от накопившихся соединений следуйте данной инструкции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Внимание! Все работы проводятся с использованием горячего раствора кислоты. Во избежание ожогов обязательно используйте термостойкие перчатки. Рекомендуется надевать хлопчатобумажные перчатки под основные резиновые для лучшей теплоизоляции.

Пошаговая инструкция по очистке

Шаг 1. Подготовка царги

1. Установите царгу вертикально.

2. Заглушите нижний фланец царги (со стороны, где расположено отверстие под термометр) с помощью кламповой заглушки на 3 дюйма.

3. Альтернативный вариант: Если у вас нет заглушки на 3 дюйма, вы можете использовать переходник с 3 на 2 дюйма и установить в него заглушку на 2 дюйма.

Шаг 2. Приготовление чистящего раствора

1. Вскипятите необходимое количество воды для заполнения царги.

2. Приготовьте раствор из расчета: 3-4 столовые ложки лимонной кислоты на 4 литра горячей воды.

3. Тщательно размешайте до полного растворения кристаллов кислоты.

Шаг 3. Процесс очистки

1. Аккуратно и не спеша залейте горячий раствор в царгу до полного покрытия всех медных тарелок.

> *Совет: Для удобства и безопасности используйте воронку, чтобы избежать разбрызгивания горячей жидкости.*

2. Сразу после заливки начнется активная химическая реакция. Вы можете наблюдать легкое шипение и образование пузырьков — это кислота эффективно растворяет темный налет (оксиды и сульфиды меди).

3. На ваших глазах медные тарелки начнут светлеть, возвращая свой первоначальный яркий медный цвет с характерным розоватым блеском. Процесс очистки обычно занимает всего несколько минут.

Шаг 4. Завершение и промывка

1. После того как тарелки полностью очистились, аккуратно слейте отработанный раствор из царги.

2. Тщательно промойте царгу изнутри и снаружи обильным количеством чистой проточной воды, чтобы полностью удалить остатки кислоты.

3. Дайте царге полностью высохнуть перед следующим использованием.

4. Ваша царга снова готова к работе! Регулярная очистка не только поддерживает эстетичный вид оборудования, но и гарантирует его максимальную эффективность в очистке вашего дистиллята.

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет на приобретенный товар, к которому при покупке был выдан настоящий Гарантийный талон, гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей на срок, указанный на официальном сайте изготовителя.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Товар предназначен исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки, если они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, форс-мажора, воздействия иных факторов, а также вследствие нарушений требований эксплуатации.

Комплектация товара может быть изменена производителем без ущерба функционала.

1. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие.

2. Гарантийный срок:
• 1 год на царгу и ее комплектующие;
• Срок службы товара – 5 лет.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара:

• детали, имеющих ограниченный ресурс (прокладки, зажимы, и т.д.), в случае выработки их ресурса.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства:

• если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

• нарушения правил и условий эксплуатации изделия, а также Техники Безопасности, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

• если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта (в том числе разборка и сборка разборных герметичных узлов оборудования Покупателем);

• если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

• если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

• если повреждения получены при использовании для мытья острые предметы (металлические губки), агрессивные (едкие очистители и щелочи) или пескообразные (абразивные) моющие средства;

• если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, жесткой водой, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

• если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия.

При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;

5. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и техники безопасности; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Процедура гарантийного обслуживания

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание осуществляется на территории РФ. Изготовитель не осуществляет перемещение изделия через границы стран.

При обращении «Покупателя» к «Продавцу» при наступлении гарантийного случая, действия происходят в следующем порядке:

1. «Покупатель», обнаруживая факт неисправности, обращается к «Продавцу» через сайт https://help.zavodhanhi.ru/, (перейдите в раздел «Гарантия» в нижней части сайта и оставьте заявку, приложите фото или видео материалы), или по электронной почте (okk@rdshop.ru).

2. В случае необходимости ремонта или замены оборудования, либо его частей, «Покупатель» согласовывает с «Продавцом» доставку в сервисную службу «Продавца».

3. По результатам осмотра и проверки оборудования (составных частей) сервисной службой составляется акт о браке, где указываются причины возникновения неисправности.

4. Если неисправность признана случаем соответствующим гарантийным обязательствам, ремонт оборудования производится за счет «Продавца».

5. При невозможности гарантийного ремонта «Продавец» обязан заменить неисправное устройство (оборудование) целиком. При этом вновь предоставляемое оборудование является либо новым, либо восстановленным, по своим техническим характеристикам не хуже возвращаемого неисправного.

6. Если неисправность признана не гарантийным случаем, предварительно с «Покупателем» согласовывается стоимость ремонта. В случае согласия Покупателя производится гарантийный ремонт, который оплачивает Покупатель.

7. Все спорные моменты и сроки регулируются действующим законодательством.

Производитель:

ООО ТПК «Ханхи», 115230, г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ

Нагатино-Садовники,

ул. Нагатинская, д. 2 ,помещ. 19/2

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: «____»_____20____г.

Штамп торгующей организации:

ФИО покупателя:

_____

_____

_____

Товар осмотрел, претензий не имею.

Дата: «____»_____20____г.

Подпись покупателя: _____

Производственная компания
«Русская Дымка»